

VONIX

# SOPRADOR TÉRMICO *PRO*

CAR AIR BLOWER / SOPLADOR DE AIRE TERMICO

MANUAL DE INSTRUÇÕES



VX-2800W





## INTRODUÇÃO

O Soprador de ar térmico VX-2800W é um equipamento leve, potente, portátil, compacto e fácil de transportar e armazenar. Possui tecnologia inovadora que permite uma operação silenciosa e isolada para melhorar a produtividade do trabalho. É indicado para secagem de carros e motocicletas em geral com segurança e praticidade.

O controlador de velocidade variável possibilita ajustar facilmente a velocidade do vento e fluxo de ar. Além disso, conta com a função auxiliar de aquecimento, promovendo uma secagem mais eficiente. O novo design de aparência aerodinâmica possui estilo moderno e com contornos bem apresentados. Acompanha 2 bicos sopradores com ponteira de silicone resistente a altas temperaturas, proporcionando diferentes opções ao usuário. É fabricado em plástico ABS de alto impacto e robusto e possui filtro lavável e fácil de trocar. Possui mangueira resistente de alta qualidade com 5m de comprimento, permitindo maior flexibilidade de uso. Conta com um motor potente de 5.5HP de 2800W, sendo 2200w da unidade principal e 600w da unidade de aquecimento.

## INSTALAÇÃO


### INSTALAÇÃO DO BOCAL

Instale a junta do bocal no sentido horário



### INSTALAÇÃO DA MANGUEIRA

Instale a junta da mangueira no sentido horário



## INSTRUÇÕES DE USO

1. Conecte a mangueira flexível ao conector da tampa frontal.
2. Conecte o soquete com a voltagem correta, certifique-se de segurar o conector da mangueira antes de ligar o interruptor, ou então ele poderá ser danificado devido ao forte balanço. Ligue a alimentação. Durante o processo de secagem, o ar quente pode ser ligado: Se você precisar de alta temperatura, basta mudar para ☀️
3. Ajuste a velocidade da hélice, ligue ou desligue o interruptor de aquecimento e escolha o bico adequado de acordo com sua necessidade.



(2) Uso com o fluxo adicional de ar aquecido

(1) Uso sem o fluxo adicional de ar aquecido

- Selecione (1) Uso um fluxo de ar aquecido fluindo sobre o motor para secar efetivamente veículos e motocicletas em geral, reduzindo o tempo de secagem pela metade (para o modelo VX-2800W, o tempo de secagem é reduzido em até 60%)
- Selecione (2) Equipado com unidade de aquecimento adicional, para economizar tempo de trabalho em relação ao uso do (1), também mais adequado no inverno para regiões frias.
- Pode alternar (1) para (2) ou alternar (2) para (1) a qualquer momento durante a execução, de acordo com a demanda real.

4. Desligue o interruptor de alimentação após o uso.
5. Desligue a máquina de secar da alimentação utilizada, desligue a mangueira e o bocal, e volte a colocar a máquina e os acessórios na caixa.

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA



- Limpe o filtro de esponja lavando ou ventilando, certifique-se de encaixar o filtro novamente quando estiver seco. Mantenha a superfície limpa e seca e use um pano seco e macio para limpar a superfície do equipamento.
- Umedeça o pano com detergente neutro e passe um pano para remover manchas e sujeiras mais profundas.
- Use apenas detergente neutro suave.
- As escovas de carvão sofrem desgaste natural ao longo do tempo e devem ser trocadas quando necessário. Orientamos o usuário a procurar por uma de nossas assistências técnicas autorizadas VONIXX para efetuar a troca.

## GUIA TÉCNICO

A tabela a seguir está de acordo com o padrão 220-240V

Item N°	Unidade principal	Unidade de aquecimento	Corrente elétrica	Velocidade máxima	Fluxo de ar	Temperatura	Ruído	Peso
VX-2800W	2200W	600W	16A	525RPM 66,000FPM	7 CBM 290 CFM	56°C 133°F	74 dB	4.9kg 11.lb

## GARANTIA

Garantias - Os sopradores de ar térmico VONIXX são garantidos contra defeitos nos materiais e de fabricação por um ano a partir da data original da compra. Caso algum componente fique inoperante devido a defeitos de material ou de fabricação durante o período de um ano, a VONIXX reparará o equipamento gratuitamente, sujeita às limitações abaixo:

- A garantia não cobre os custos de envio ou transporte.
- A garantia aplica-se apenas ao comprador original.
- É necessária a comprovação da data de compra bem como o preenchimento correto das informações no certificado de garantia.
- A garantia não inclui substituição de escovas de carvão, não cobre abuso, acidentes, queda, tensão inadequada, desmontagem, reparo ou manutenção por qualquer pessoa, exceto pela VONIXX ou serviço autorizado VONIXX.

⚠ Para o serviço de garantia do seu Soprador de ar Térmico VONIXX, procure por uma assistência técnica autorizada VONIXX mais próxima ou entre em contato com o SAC pelo WhatsApp: ☎ +55 85 99632.7168.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- O soprador térmico **NECESSITA** de uma tomada de 20A com aterramento.
- Conecte o soprador com a tomada correta e não compartilhe com outros aparelhos.
- Antes de ligar ou desligar o soprador na tomada, sempre ajuste o vento na a velocidade mais baixa, isso pode prolongar a vida útil da máquina.
- Não insira pinos ou qualquer coisa de metal na folga da máquina, caso contrário, poderá ocorrer um choque elétrico e um curto-circuito.
- Não use um pano ou qualquer outro material para desligar o difusor ou o filtro de espuma, caso contrário danificará a máquina.
- Caso ocorra algum problema no equipamento, não tente desmontar e reparar por conta própria. É indicado que o reparo do equipamento seja feito por profissional qualificado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, interrompa o procedimento e procure assistência técnica especializada.
- Mantenha as crianças afastadas ao operar a máquina.
- Não bata na carcaça com força ou deixe cair a máquina do alto, pois danificará a estrutura e o motor. Cardiopatas ou pessoas com marcapasso são proibidos de usar esta máquina
- Segure o bico e a mangueira com firmeza antes de ligar a máquina, ou ela pode balançar e causar ferimentos.
- É estritamente proibido tocar os componentes que ficam na frente do conector da tampa com a mão ou qualquer outro objeto em qualquer situação.
- O aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa igualmente qualificada para evitar riscos.

## DESCARTE CORRETO DO PRODUTO

*⚠ Este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos de forma inapropriada. Para devolver o seu dispositivo utilizado, entre em contato com a VONIXX para solicitar orientação quanto ao descarte apropriado do equipamento.*




*\*Item vendido separadamente.*


VX-05BS\* APTO PARA: VX-2800W

A Base de Rodas VX-05BS é uma base com rodas para soprador de ar térmico que está apta para o modelo VX-2800W. A base torna ainda mais fácil a movimentação do soprador em superfícies não planas. As rodas podem ser travadas separadamente, garantindo a segurança do objeto transportado.

procure uma revenda autorizada VONIXX para adquirir a base com rodas para soprador térmico VONIXX.



# ESTRUTURA E ACESSÓRIOS



# VONIXX

IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR | IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR  
IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:

EVC INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 07.316.197/0001-11

Rua Luiz Francisco Xavier, 520 – Fortaleza, Ceará – Brasil / Brazil

Validade | Validez: indeterminada

Garantia (CDC) | Garantía: 1 ano | Warranty: 1 year

Fabricado na China | Hecho en China | Made in China

Atendimento ao consumidor | Atención al cliente |

Customer Service:

sac@vonixx.com.br | info@vonixx.com

SAC +55 (85) 3274-2896 | ☎ +55 (85) 99632-7168 (WhatsApp)

## **Conteúdo da embalagem:**

1 soprador térmico, 1 adaptador estreito de silicone,  
1 adaptador redondo de silicone.

WWW.VONIXX.COM.BR



**VONIXX**

[WWW.VONIXX.COM.BR](http://WWW.VONIXX.COM.BR)